

GRILL ELEKTRYCZNY STOŁOWY

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- Przeczytać dokładnie niniejsze wskazówki i omówić je z rodziną przed podłączeniem urządzenia.
- Ustawić urządzenie w takim miejscu, by dzieci nie miały do niego dostępu.
- Nie pozostawiać urządzenia podczas działania bez nadzoru.
- Przy dotykaniu urządzenia podczas działania, kiedy jest gorące, używać zawsze rękawic kuchennych lub ściereczki. Używać uchwytów i nie dotykać gorących powierzchni.
- Przed czyszczeniem urządzenia, zawsze wyjąć wtyczkę z gniazdka. Urządzenie tylko wycierać, nigdy nie zanurzać ani urządzenia ani wtyczki w wodzie.
- Przed schowaniem lub wyczyszczeniem urządzenia, pozostawić je do ostygnięcia.
- Przed podłączeniem urządzenia do prądu, upewnić się, czy płyta na olejkający tłuszcz znajduje się na swoim miejscu. Przed odstawieniem urządzenia opróżnić płytę.
- Instrukcję przechowywać w bezpiecznym miejscu, w przypadku gdyby w późniejszym czasie pojawiły się pytania.
- W urządzeniu nie ma części, które by mogły być naprawione przez użytkownika. Jeśli wystąpi jakaś wada, należy urządzenie zanieść do serwisu lub do sprzedawcy.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE JAK NAJLEPSZEGO GRILLOWANIA

Urządzenie zostało tak skonstruowane, że nie wymagane jest jego olejenie lub traktowanie innym tłuszczem, oprócz tego, używanego do grillowania potraw.

Ponieważ podczas procesu grillowania z potrawy wypływa tłuszcz i zbiera się na płycie, jedzenie jest wtedy zdrowe.

W ten sposób osiąga się najlepsze rezultaty przy przyrządzaniu wszystkich rodzajów mięc, ryb, burgerów i innych produktów mięsnych. mięsnych przypadku niektórych potraw można do grillowania dodać warzywa lub pieczywo.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

- Przed pierwszym użyciem, lub jeśli urządzenie nie było używane przez dłuższy czas, należy wyczyścić płytę pokrytą powłoką nieprzywierającą miękką ściereczką, aby mieć pewność, że jest czysta.
- Aby potrawa miała jak najlepszy smak, przed położeniem jej na grill, należy najpierw przez 3-4 minuty rozgrzać urządzenie bez zawartości pod pokrywą.
- Otworzyć pokrywę za pomocą rękawicy kuchennej lub innej ściereczki, upewnić się, czy znajduje się ona w prawidłowej pozycji. Ostrożnie nałożyć potrawę (pokrywa została tak zbudowana, że dopasowuje się automatycznie do grubości potrawy).
- Zamknąć ostrożnie pokrywę, wskaźnik działania świeci się, aby pokazać, że urządzenie gotowe jest do pracy.
- Co jakiś czas sprawdzać proces grillowania. Nie poleca się przewracania potraw, ponieważ są one podgrzewane z obydwu stron.
- Jeśli proces grillowania został zakończony, należy ostrożnie zdjąć potrawę z urządzenia za pomocą drewnianej lub plastikowej szpachelki.
- Natychmiast po zakończeniu grillowania wyłączyć urządzenie i pozostawić je do ostygnięcia przed czyszczeniem i odstawieniem. Upewnić się, czy została usunięta płyta na ściekający tłuszcz.

CZYSZCZENIE

- Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnić się, że urządzenie jest wyłączone i wystygnięte.
- Nie używać żadnych drapiących myjek do czyszczenia ani proszków do szorowania, ponieważ mogą zostać uszkodzone zarówno części plastikowe jak i metalowe.
- Płytę na ściekający tłuszcz umyć w gorącej wodzie z płynem do naczyń.
- Do usuwania resztek jedzenia używać specjalnej szpachelki, niedrapiącej gąbki lub ręczników papierowych.
- Płytę na ściekający tłuszcz osuszyć za pomocą ręczników papierowych, zewnętrzne części plastikowe mogą być czyszczone za pomocą papierowych ręczników lub za pomocą delikatnej ściereczki.

DANE TECHNICZNE: Napięcie: 220-240V • 50Hz • 1500W