

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA:

Podczas używania urządzeń elektrycznych należy zastosować się do następujących zaleceń (zwłaszcza w obecności dzieci):

PRZED UŻYCIEM KONIECZNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Uwaga: Aby uniknąć porażenia prądem należy:

- Po użyciu odłączyć kabel zasilający
- Nie używać urządzenia podczas kąpieli
- Nie ustawiać urządzenia w miejscu, skąd mogłoby wpaść do wody
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych cieczach
- Nie dotykać urządzenia, które wpadło do wody.
- Koniecznie natychmiast wyłączyć kabel z gniazdka prądu sieciowego
- Zalecana jest szczególna ostrożność, gdy urządzenie obsługiwane jest przez dzieci lub osoby niepełnosprawne
- Przed czyszczeniem urządzenia wyłączyć kabel z gniazdka prądu sieciowego. Nie pozostawiać działającego urządzenia bez kontroli. Trzymać kabel z daleka od gorących powierzchni.
- Nie używać urządzenia gdy: kabel zasilający lub wtyczka są uszkodzone, wystąpiła jakakolwiek usterka lub gdy urządzenie w jakikolwiek sposób zostało uszkodzone.
- Używać urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Używać tylko wyposażenia zaleconego przez producenta, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia urządzenia.
- Nie używać na wolnym powietrzu lub w pomieszczeniach, gdzie zostały użyte aerozole.
- Nie wkładać ciał obcych w otwór, ponieważ może to doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji.
- Nie ustawiać rozgrzanego urządzenia na powierzchni wrażliwej na wysokie temperatury.
- Ponieważ pracujące urządzenie rozgrzewa się, nie dotykać go gołą ręką, aby uniknąć poparzeń.
- Pozwolić urządzeniu wystygnąć przed schowaniem go.
- Nie używać do włosów mokrych.
- Nadaje się tylko dla gospodarstw domowych.
- Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, czuciowe lub umysłowe są ograniczone lub które nie mają doświadczenia w obsłudze tego produktu, chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby posiadającej takie zdolności.
- Należy pilnować dzieci, aby nie bawiły się tym urządzeniem.

OBSŁUGA LOKÓWKI

- Podłącz lokówkę do źródła zasilania i poczekaj kilka minut, by nagrzała się do odpowiedniej temperatury.
- Włosy powinny być suche, lub prawie suche. Oddziel kosmyki do nakręcenia, delikatnie je rozczesz, by pozbyć się kołtunów. Owiń włosy dookoła lokówki, przytrzymując ręką, następnie nawiń w kierunku głowy, tak jakbyś nawijała na rolkę. Przytrzymaj w miejscu na 10-20 sekund, następnie delikatnie odwiń.
- Przytrzymanie w miejscu na tylko 5-10 sekund utworzy lekkie fale. Aby osiągnąć dodatkowy efekt sprężynowania, unieś kilka kosmyków włosów i delikatnie rozczesz je od głowy w kierunku końców.
- Lokówka jest odpowiednia do włosów naturalnych oraz rozjaśnianych i farbowanych. Włosy cienkie lub rozjaśniane będą potrzebować zaledwie 10-20 sekund lokowania, by osiągnąć odpowiedni rezultat, włosy grube mogą potrzebować nieco więcej czasu. Praktycznie kilka prób i wprawa powinny dać pożądane rezultaty dla któregośkolwiek rodzaju włosów.
- Lokówka nadaje się do naturalnych peruk. Jednakże nie należy używać jej na perukach sztucznych, gdyż ciepło, wytwarzane przez lokówkę, może je stopić.
- Nie należy stosować do włosów, na które nałożono lakier lub piankę modelującą włosy, gdyż substancje te mogą przykleić się do lokówki, zmniejszając jej efektywność.

ZALECA SIĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ

DANE TECHNICZNE

Napięcie: 220-240V • 50Hz
Wydajność: 45W