

## WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy się dokładnie zapoznać z niniejszą instrukcją.

- Jeśli urządzenie jest włączone, nie należy zostawiać go bez nadzoru.
- Należy odłączyć je od zasilania, jeśli nie jest używane, lub gdy jest czyszczone.
- Nigdy nie należy przykrywać produktu.
- Nie należy używać lub pozostawiać prostownicy w pobliżu wody.
- Aby uniknąć ryzyka poparzenia: Nie należy dopuścić, by którakolwiek nagrzana powierzchnia weszła w bezpośredni kontakt ze skórą.
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego: Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie, ani żadnych innych płynach.
- Koniecznie jest nadzór na urządzeniem, jeśli jest ono używane w pobliżu dzieci. Nie zaleca się, by dzieci używały urządzenia.
- Urządzenie należy umieszczać zawsze na stabilnej, płaskiej powierzchni. Nie należy pozostawiać urządzenia na żadnym materiale, tkaninie lub nierównej powierzchni.
- Nie używać w pobliżu umywalk, wanien i zbiorników z wodą.
- Nie należy korzystać z urządzenia, jeśli kabel zasilania lub wtyczka są uszkodzone, jeśli urządzenie działało nieprawidłowo, lub zostało w jakikolwiek sposób uszkodzone. (kabel zasilania musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub inną upoważnioną osobę, w celu uniknięcia zagrożenia; nie można wymieniać go samodzielnie.)
- Aby uniknąć ryzyka porażenia elektrycznego: Nie należy otwierać urządzenia. W środku nie ma części, które mogłyby naprawiać użytkownik.
- Należy zawsze pozwolić prostownicy ostygnąć przed jej schowaniem.
- Aby przedłużyć żywotność urządzenia nie należy nawijać kabla zasilania na produkt.

## KORZYSTANIE Z PROSTOWNICY I LOKÓWKI:

- (1) Po umyciu włosów ważne jest przygotowanie ich do stylizacji. Jeśli korzystasz w wielu podgrzewanych urządzeń do stylizacji włosów, powiniś użyć środka ochronnego

przed rozpoczęciem. Zawsze osuszaj włosy z nadmiaru wody, używając ręcznika, a następnie rozczesuj je, by pozbyć się poplątanych miejsc, korzystając z grzebienia z szeroko rozstawionymi zębami.

- (2) Susz włosy, aż będą całkowicie suche. Podziel włosy na kosmyki i rozczesuj każdy kosmyk. Korzystaj z rozdzielających spinek, aby przypiąć włosy tak, by wszystkie dobrze rozprostować.
- (3) Podłącz podstawę prostownicy do włosów do zasilania.
- (4) Włóż prostownicę prawidłowo w podstawę. Aby włączać i wyłączać podstawę, korzystaj z przycisku WŁ/WYL. Zielone światło będzie zapalone, wskazując, iż podstawa jest włączona, a czerwone będzie oznaczać, że prostownica się nagrzewa.
- (5) Prostownica będzie gotowa do pracy po około 5 minutach. Wyjmij prostownicę z podstawy, a czerwone światło zgaśnie, wskazując, iż prostownica została zabrana. Zaciśnij kosmyk włosów między płytami prostownicy tak blisko obulek, jak to możliwe, bez dotykania skóry głowy. Delikatnie przesun prostownicę w stronę końców włosów. Przy bardziej opornych włosach czynność tę może trzeba będzie powtórzyć. Powtórz czynność na wszystkich kosmykach.
- (6) Aby osiągnąć optymalną wydajność prostownicy, musi ona być umieszczana na powrót w podstawie do ponownego nagrzania mniej więcej od 4 minuty. Czas ten można wykorzystać na przygotowanie kolejnego kosmyka do prostowania. Prostownicę należy zostawić w podstawie przez około 1-2 minuty, aż pełna temperatura zostanie znowu osiągnięta i urządzenie będzie gotowe do użycia.
- (7) Nie zapomnij wyłączyć podstawy prostownicy po zakończeniu prostowania włosów. Nigdy nie zawijaj kabla zasilania dookoła prostownicy.
- (8) Lokówki używa się tak samo jak prostownicy.

**ZALECA SIĘ ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ  
INSTRUKCJĘ NA PRZYSZŁOŚĆ**

**DANE TECHNICZNE:**  
220-240V • 50Hz • 40W