

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA:

Ważne wskazówki bezpieczeństwa Korzystając z urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących wskazówek bezpieczeństwa:

- Przeczytać wszystkie instrukcje
- Używać urządzenie tylko zgodnie z przeznaczeniem
- Nie dotykać części nagrzewających się. Korzystać z uchwytów.
- Nie zanurzać przewodu zasilającego, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani innej cieczy
- Zachować szczególną ostrożność korzystając z urządzenia w obecności lub pobliżu dzieci
- Po zakończeniu użytkowania oraz przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenie odłączyć od zasilania. Urządzenie powinno ostygnąć zanim przystąpimy do czyszczenia, wyciągania lub nakładania części.
- Nie używać urządzenia w razie uszkodzenia przewodu zasilającego bądź jakiegokolwiek innego uszkodzenia. W razie wystąpienia usterki urządzenia oddać do naprawy w serwisie.
- Aby zapobiec ewentualnym zranieniom obsługującego używać tylko części zalecanych przez producenta.
- Nie używać urządzenia na dworze.
- Uważać aby przewód zasilający nie ocierał się o ostre lub gorące przedmioty.
- Nie ustawiać urządzenia na lub w pobliżu powierzchni gorących np.: na kuchence elektrycznej, gazowej, piecu.
- Zachować szczególną ostrożność przy przenoszeniu gorącego tostera szczególnie wtedy gdy znajdują się w nim resztki gorącego oleju.
- Tylko odłączenie od sieci zasilającej urządzenia daje pewność, że urządzenie jest wyłączone.

PRZESTRZEGAĆ PONIŻSZYCH ZALECEŃ

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM GRILLA

Wskazówka: Podczas pierwszego użycia z grilla może się wydobywać niewielka ilość dymu. Jest to spowodowane nagrzewaniem się fabrycznie nowych elementów i jest zjawiskiem całkowicie normalnym.

- Przed rozpoczęciem eksploatacji należy usunąć wszystkie elementy opakowania.
- Należy zwrócić uwagę, by płytki grzewcze nie były zakurzone. Powierzchnię płytek należy oczyścić za pomocą wilgotnej szmatki, a następnie wytrzeć za pomocą suchej szmatki, ściereczki itp.
- Ustawić grill na płaskiej powierzchni i przestawić blokadę po lewej stronie urządzenia w swoją stronę. (W ten sposób płytki grzewcze zostają odblokowane.)
- Podczas rozgrzewania płytki grzewcze powinny być zamknięte.
- W celu ochrony powłoki antyadhezyjnej należy podczas pierwszego użycia nasmarować płytki tłuszczem (zanim zapali się zielona kontrolka).
Wskazówka: WYŁĄCZNIE podczas pierwszego użycia należy nanieść na płytki grzewcze cienką warstwę oleju, masła lub margaryny. Tłuszcz należy nanosić za pomocą papierowego ręcznika. Należy zachować ostrożność - płytki rozgrzewają się.
- Podłączyć przewód do gniazda 220-240V, a następnie ustawić przełącznik zasilania na pozycję ON. Zapala się kontrolka rozgrzewania (czerwona).
- Płytki należy rozgrzewać przez ok. 5-8 minut.
- Podczas rozgrzewania urządzenia należy przygotować produkty przeznaczone do grillowania. Po ich przygotowaniu otworzyć grill i układać produkty na dolnej płycie grzewczej. Produkty należy zawsze układać w tylnej części płyty grzewczej.
- Zamknąć górną płytę. Dzięki elastycznemu połączeniu płyty automatycznie dopasowują się do grubości sandwicha, co gwarantuje jednocześnie równomierny sposób opiekania.
- Proces opiekania trwa ok. 5-8 minut. Dokładny czas opiekania zależy od rodzaju i grubości chleba i nadzienia.

- Otworzyć pokrywę, gdy sandwich jest gotowy. Sandwich należy wyjmować zawsze za pomocą plastikowej lub drewnianej łopatk. Nigdy nie należy używać do tego celu metalowych przedmiotów, ponieważ mogłyby one uszkodzić powłokę antyadhezyjną.
- Zamknąć pokrywę, aby podtrzymać ciepło urządzenia w celu przygotowania następnych sandwichów.
- Po zakończeniu użytkowania urządzenie należy odłączyć od zasilania.

ZAPIEKANKI

Grill jest wyposażony w regulator wysokości opiekania. Zapewnia to możliwość zablokowania górnej pokrywy w różnej odległości od dolnej płyty.

Grill jest więc idealnym urządzeniem do przygotowywania zapiekanek i snacków, w przypadku których nie jest konieczny nacisk od góry.

1. Rozgrzać grill, aż zapali się zielona kontrolka gotowości (płyty grzewcze muszą być zamknięte).
2. Ułożyć sandwich z serem na dolnej płycie grzewczej.
3. Ustawić regulator wysokości opiekania po prawej stronie urządzenia na odpowiedniej pozycji. Górna płyta nie powinna dotykać sandwicha.
4. Górna płyta grzewcza emituje wystarczającą ilość ciepła, by rozpuścić składniki sandwicha.

Wskazówka: Regulator wysokości opiekania może zostać ustawiony na grubą lub cienką warstwę składników zapiekanki. W tym celu należy przesunąć klips do przodu lub do tyłu.

5. Proces rozpuszczania trwa ok. 3-4 minut. Czas trwania opiekania zależy od użytych produktów, wysokości górnej płyty grzewczej i osobistych upodobań. „Ćwiczenie czyni mistrza”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Po użyciu, a przed czyszczeniem należy wyłączyć wtyczkę i poczekać, aż grill ostygnie.
- Wytrzyj wewnątrz i krawędzie płyty grzewczej chłonnym ręcznikiem papierowym lub miękką szmatką.
- Jeśli konieczne jest usunięcie jakichś pozostałości, wylej nieco oleju spożywczego na płytę grzewczą i podgrzej na 1-2 minuty. Wyłącz zasilanie i po 5 minutach, gdy pozostałość zmięknie, wytrzyj. Wytrzyj część zewnętrzną lekko zwilżoną szmatką, upewniając się, że żadna wilgoć, olej ani tłuszcz nie dostaną się do urządzenia.
- Nie należy czyścić wnętrza, ani powierzchni zewnętrznej żadną ścierną, szorstką gąbką, ani metalową szczotką, gdyż może to uszkodzić i zadrapać nieprzywierające powierzchnie płyt.
- Grilla nie należy myć w zmywarce do naczyń.
- Nie należy używać środków do czyszczenia w rozpylaczu, gdy może to wpłynąć na działanie nieprzywierającej powierzchni na płytach grzewczych.

NIE NALEŻY ZANURZAĆ W WODZIE ANI ŻADNYM INNYM PŁYNIEM

DANE TECHNICZNE:
220-240V • 50Hz • 2000W