

ZESTAW DO KANAPEK/GOFRÓW/GRILLA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

OPIS PRODUKTU (Ilustracja numer 1)

1. Zatrząsk
2. Przycisk zwalniania płyt
3. Płyta do kanapek
4. Płyta do gofrów
5. Klamry blokujące płyty
6. Płyta do grilla

WAŻNE INFORMACJE NA TEMAT BEZPIECZEŃSTWA

- Proszę uważnie przeczytać niniejsze instrukcje przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.
- Należy sprawdzić, czy główne zasilanie odpowiada napięciu, określone na urządzeniu.
- Nigdy nie należy pozostawiać pracującego urządzenia bez nadzoru. Należy umieścić urządzenie z dala od dzieci, lub osób niekompetentnych.
- Od czasu do czasu należy sprawdzać, czy nie pojawiły się uszkodzenia na kablu. Nigdy nie należy korzystać z urządzenia, jeśli kable, lub samo urządzenie posiadają jakiegokolwiek ślady uszkodzenia; należy zanieść je do sprawdzenia i naprawy do kompetentnego, wykwalifikowanego serwisanta (*). Jeśli kabel jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez kompetentnego, wykwalifikowanego serwisanta (*).
- Niniejsze urządzenie jest zaprojektowane do użytku domowego, należy z niego korzystać tylko w sposób określony w instrukcji.
- Nigdy nie należy zanurzać urządzenia w wodzie, ani innych płynach, pod żadnym pozorem. Nigdy nie należy umieszczać go w zmywarce do naczyń.
- Nigdy nie należy używać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni.
- Przed czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od zasilania.
- Nigdy nie należy używać urządzenia na zewnątrz i należy przechowywać je w suchym miejscu.
- Nigdy nie należy używać akcesoriów nie zaleconych przez producenta. Mogłoby to spowodować niebezpieczeństwo dla użytkownika, oraz ryzyko uszkodzenia urządzenia.
- Nigdy nie należy przesuwac urządzenia ciągnąc za kabel. Należy się upewnić, że kabel nie zostanie w żaden sposób zakleszczony. Nie należy zawiązać kabla na urządzeniu, ani go zginać.
- Urządzenie należy ustawić na stole, lub płaskiej powierzchni.
- Należy się upewnić, że urządzenie ostygło przed czyszczeniem go i schowaniem.
- Należy się upewnić, że kabel nigdy nie dotyka gorących części urządzenia.
- Podczas pracy urządzenia temperatura dostępnych powierzchni może być bardzo wysoka. Należy uważać, by nie dotykać tych gorących części urządzenia.
- Należy się upewnić, że podczas pracy urządzenie nigdy nie będzie mieć styczności z materiałami łatwopalnymi, takimi jak zasłony, materiał, itp., gdyż mogłoby to spowodować pożar.
- Należy uważać, by nie zarysować specjalnej powierzchni płytek grzewczych, gdyż może to spowodować dostanie się małych kawałków tej powierzchni do żywności. Należy używać drewnianej, lub odpornej na gorąco plastikowej szpatułki.
- Należy zawsze odłączać urządzenie, gdy nie jest używane, szczególnie, jeśli nie jest wyposażone w przycisk wyłączający.
- Urządzenia należy używać tylko do żywności, do której przygotowywania jest przeznaczone.

(*) Kompetentny, wykwalifikowany elektryk: oddział sprzedaży producenta, importer, lub jakakolwiek osoba, która jest wykwalifikowana, zaakceptowana i kompetentna, by przeprowadzić tego rodzaju naprawę, nie powodując niebezpieczeństwa. We wszelkich przypadkach należy zwrócić urządzenie do elektryka.

KORZYSTANIE

- Wypalenie ochronnej powłoki spowoduje przy pierwszym użyciu dymienie. NIE jest to szkodliwe.
- Przed pierwszym użyciem wytrzyj powierzchnię płytek wilgotną szmatką, następnie osusz.
- Aby wyjąć płytki opiekające, naciśnij przyciski zwalniania i wyciągnij płytki.
- Umieść odpowiednie płytki w urządzeniu, wsuwając klamry blokujące płyty w otwory i naciskaj na płytki, aż usłyszysz charakterystyczny dźwięk. Możesz posmarować płytki masłem, margaryną, lub tłuszczem do pieczenia. Ponieważ urządzenie posiada nieprzewierającą powłokę, użycie masła lub tłuszczu jest opcjonalne.
- Zamknij urządzenie i pozwól mu się nagrzać.
- Podłącz do gniazdka elektrycznego. Czerwone światelko zasilania \mathcal{N} i zielone światelko gotowości \downarrow się zaświecą, wskazując na to, że urządzenie jest włączone i nagrzewa się.
- Zielone światelko gotowości \downarrow zgaśnie, gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę. Podczas korzystania światelko to będzie regularnie zapalać się i gasnąć. Będzie to oznaczać, że termostat reguluje temperaturę urządzenia.
- Uwaga: podczas pracy płytki opiekające nagrzewają się. Należy uważać, by się nie poparzyć.

!! ABY UNIKNĄĆ POPARZEŃ, PRZED ZMIANĄ PŁYTEK NALEŻY POCZEKAĆ, AŻ URZĄDZENIE CAŁKOWICIE OSTYGNIE.

FUNKCJA KANAPEK

- Przygotuj kanapkę, podczas gdy urządzenie będzie się nagrzewać.
- Całkowicie otwórz urządzenie. Umieść kromkę chleba na spodzie, stroną posmarowaną masłem do strony wewnętrznej.
- Wypełnij kanapkę.
- Dodaj górną kromkę stroną posmarowaną masłem do góry i ostrożnie zamknij urządzenie. Nie używaj siły, by zamknąć. Spomiędzy płyt będzie wydobywać się para; upewnij się, że palce nie będą mieć z nią kontaktu.
- Podczas opiekania zablokuj dwie połówki zatraskiem.
- Twoja kanapka będzie się opiekać 2 do 3 minut, lub dłużej, w zależności od Twoich preferencji. Otwórz urządzenie i wyjmij kanapki, używając plastikowej lub drewnianej szpatułki. Nigdy nie korzystaj z metalowego noża, gdyż może to uszkodzić powierzchnię nieprzewierającą.
- Zamknij pokrywkę, by zapobiec uciekaniu ciepła, aż następna kanapka będzie gotowa do opiekania.
- Możesz przygotować więcej kanapek, gdy inne będą opiekane.
- Odłącz od gniazdka po skończeniu.

FUNKCJA GRILLA

- Lekko posmaruj kratkę masłem, margaryną lub olejem przy użyciu pędzelka, aby uniknąć przyklejenia się jedzenia do płytek.
- Gdy urządzenie osiągnie odpowiednią temperaturę, otwórz je i włóż żywność na płytkę grilla. Upewnij się, że jedzenie nie jest zbyt grubo pokrojone, by dało się zamknąć urządzenie. Czas gotowania zależy od typu żywności, która jest grillowana. Aby uniknąć przypalenia żywności, regularnie sprawdzaj podczas procesu gotowania.
- Gdy grillowanie zostanie zakończone, odłącz urządzenie i pozostaw otwarte, by ostygło.

FUNKCJA GOFRÓW

- Lekko posmaruj kratkę masłem, margaryną lub olejem spożywczym, przy użyciu pędzelka.
- Wlej taką ilość ciasta gofrowego do spodniej kratki, by jego poziom był poniżej brzegów.
- Zamknij pokrywkę. Podczas gotowania nie trzymaj za rączkę. Wydobywająca się para może poparzyć.
- Podczas pieczenia gofrów pokrywa lekko się uniesie. Nie otwieraj pokrywy przez pierwszą minutę.
- Średni czas pieczenia to 4 do 5 minut, ale może on być różny, w zależności od wybranego przepisu i żądanego stanu upieczenia.

- Wyjmij gofry plastikową lub drewnianą szpatułką. Nigdy nie korzystaj z przedmiotów, mogących porysować nieprzewierającą powierzchnię. Zamknij pokrywkę.
- Po zakończeniu pieczenia, odłącz kabel z gniazdka i pozostaw urządzenie otwarte, by ostygło.
- Jeśli używasz urządzenia po raz pierwszy, wyrzuć dwa pierwsze gofry, upieczone na nowych płytkach.

PRZEPISY NA GOFRY**GOFRY Z KRUCHEGO CIASTA**

200g masła
200g cukru
4 jaja
wyciśnięta cytryna
200g mąki zwykłej

GOFRY DROŻDŻOWE

25g drożdży
¼ l mleka
125g masła
50g cukru
6 jaj
wyciśnięta cytryna
szczypta soli
375g mąki zwykłej

GOFRY TRADYCYJNE

125g masła
150g cukru
wyciśnięta cytryna
szczypta soli
4 jaja
3 jaja
¼ l mleka
250g mąki zwykłej
1 łyż. proszku do pieczenia

GOFRY CHRUPIĄCE

200g masła
150g cukru
4 jaja
350g mąki zwykłej
1 łyż. rumu
kilka kropel esencji wanilii
150-200ml wody (nie mleka)

GOFRY JABŁKOWE

150g masła
200g cukru
4 jaja
1 łyż. proszku do pieczenia
250g mąki zwykłej
szczypta soli
niewielka szczypta goździków
1 łyż. cynamonu
2 jabłka, obrane i pokrojone w kostkę

CZYSZCZENIE

- Przed czyszczeniem odłącz i poczekaj, aż urządzenie i płyty ostygną.
- Wytrzyj z zewnątrz lekko zwilżoną szmatką, upewniając się, że wilgoć, olej, ani tłuszcz nie dostaną się do gniazd chłodzących.
- Aby wyczyścić płytki, możesz pozostawić je w urządzeniu, lub z niego wyjąć (czyli nacisnąć przycisk 2 w pobliżu rączki i je wyciągnąć (patrz obrazek)). Jeśli pozostawiasz je w urządzeniu, wytrzyj je wilgotną szmatką, lub ręcznikiem. Jeśli wyjmiesz je z urządzenia, możesz je umyć pod bieżącą wodą. Dokładnie je potem osusz. Nigdy nie umieszczaj płytek w zmywarce do naczyń.
- Nigdy nie czyść powierzchni wewnętrznej, ani zewnętrznej żadną gąbką ścierną, ani stalową, gdyż uszkodzi to wykończenia.
- Nie zanurzaj w wodzie, ani innych płynach.

DANE TECHNICZNE:

220-240V • 50Hz • 750W