

WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Używając młynka do kawy należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, a w szczególności:

1. Dokładnie przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Młynka wolno używać wyłącznie w połączeniu z gniazdem sieciowym z tabliczką znamionową, na której podana jest wartość napięcia sieciowego.
3. Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym nie należy zanurzać obudowy, przewodu sieciowego i wtyczki w wodzie ani w innych płynach.
4. Używanie młynka w obecności dzieci wymaga nadzoru osoby dorosłej.
5. Jeśli urządzenie nie będzie używane, a także przed montażem i demontażem akcesoriów oraz przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć urządzenie od zasilania.
6. W czasie pracy nie należy dotykać ruchomych części urządzenia.
7. Przed włączeniem młynka należy odpowiednio zamocować pojemnik na zmieloną kawę.
8. Młynka nie należy używać z wodą, do usuwania resztek kawy należy używać szczoteczki.
9. Młynka nie należy używać, jeżeli przewód sieciowy lub wtyczka są uszkodzone lub jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, upadło na ziemię albo jest uszkodzone w jakikolwiek inny sposób. Przeglądy, naprawy i modernizacje elektryczne urządzenia należy zlecać najbliższej autoryzowanej i wykwalifikowanej placówce serwisowej.
10. Korzystanie z akcesoriów nie zalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym i obrażenia.
11. Młynka nie należy używać na wolnym powietrzu. Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do eksploatacji w warunkach domowych.
12. Przewód zasilający urządzenia nie powinien zwisać z krawędzi stołu i płyty grzewczej kuchenki, nie powinien mieć styczności z gorącymi powierzchniami.
13. Przed podłączeniem urządzenia do zasilania w młynku należy umieścić wszystkie części wymagane do pracy.
14. Przed wymianą akcesoriów i części, które obracają się w czasie pracy młynka, należy odłączyć urządzenie od zasilania.
15. Ten produkt nie jest przeznaczony dla osób (w tym dzieci), których zdolności fizyczne, czuciowe lub umysłowe są ograniczone lub które nie mają doświadczenia w obsłudze tego produktu, chyba, że znajdują się pod nadzorem osoby posiadającej takie zdolności.

PO PRZECZYTANIU INSTRUKCJĘ NALEŻY ZACHOWAĆ.

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

- Wyjąć kabel. Ciągnać za wtyczkę. Maksymalna długość – 70cm.
NIE CIĄGNAĆ ZA KABEL, JEŚLI CZUĆ OPÓR.
- Zdjąć pokrywę i napełnić dowolną ilością ziaren kawy. Maksymalna waga wynosi 70g (ok. 10 łyżeczek).
NIE NAPEŁNIAĆ ZA DUŻO! Jest lepiej mielić kawę 2 lub 3 razy, jeśli żądana ilość kawy jest za duża na 1 mielenie.
- Zamknąć pokrywę. Upewnić się, że ząbek pokrywy zażył się w odpowiednim miejscu części silnika.
- Trzymać pokrywę w takiej pozycji. Nacisnąć ząbek pokrywy, aby młynek zaczął pracować. Trzymać mocno, aż kawa będzie miała odpowiednią miakość (ok. 15-25sek.)
NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA PRZEZ DŁUŻEJ NIŻ 30sek.
- Zwolnić przycisk, jeśli mielenie ma zostać zakończone. Wyłączyć urządzenie, otworzyć pokrywę i opróżnić pojemnik.
PRZED OTWARCIEM POKRYWY UPEWNIĆ SIĘ, ŻE SILNIK NIE PRACUJE!
- Nie używać młynka bez zawartości. Po każdym mieleniu odczekać ok. 1-2 minut, aby ponownie włączyć urządzenie.
- Wyczyścić urządzenie po każdym mieleniu wilgotną ściereczką.
NIE ZANURZAĆ URZĄDZENIA W WODZIE. NIE NAPEŁNIAĆ POJEMNIKA WODĄ LUB INNYM PŁYNEM!
- Jeśli urządzenie ma zostać schowane, należy zwinąć kabel trzymając w jednej ręce część z silnikiem a drugą kręcić górną częścią w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

DANE TECHNICZNE:

Moc: 230V ~ 50Hz • 150W