

**Warunki gwarancji**

1. Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. gwarantuje sprawne działanie sprzętu w okresie 24 miesięcy od daty jego wydania Kupującemu. Ujawnione w tym okresie wady będą usuwane bezpłatnie, przez wymieniony przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. autoryzowany punkt serwisowy, w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do autoryzowanego punktu serwisowego.
2. Kupujący może wysłać sprzęt do naprawy do najbliższej znajdującego się autoryzowanego punktu serwisowego wymienionego przez firmę Procter and Gamble DS Polska sp. z.o.o. lub skorzystać z pośrednictwa sklepu, w którym dokonał zakupu sprzętu. W takim wypadku termin naprawy ulegnie wydłużeniu o czas niezbędny do dostarczenia i odbioru sprzętu.
3. Kupujący powinien dostarczyć sprzęt w oryginalnym opakowaniu fabrycznym dodatkowo zabezpieczonym przed uszkodzeniem. Uszkodzenia spowodowane niedostatecznym zabezpieczeniem sprzętu nie podlegają naprawom gwarancyjnym.
4. Niniejsza gwarancja jest ważna z dokumentem zakupu i obowiązuje na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
5. Okres gwarancji przedłuża się o czas od zgłoszenia wady lub uszkodzenia do naprawy sprzętu.
6. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności przewidzianych w instrukcji, do wykonania których Kupujący zobowiązany jest we własnym zakresie i na własny koszt.
7. Ewentualne oczyszczenie sprzętu dokonywane jest na koszt Kupującego według cennika danego autoryzowanego punktu serwisowego i nie będzie traktowane jako naprawa gwarancyjna.
8. Gwarancją nie są objęte:
  - a) mechaniczne uszkodzenia sprzętu spowodowane w czasie jego użytkowania lub w czasie dostarczania sprzętu do naprawy;
  - b) uszkodzenia i wady wynikłe na skutek:
    - używania sprzętu do celów innych niż osobisty użytek;
    - niewłaściwego lub niezgodnego z instrukcją użytkowania, konserwacji, przechowywania lub instalacji;
    - używania niewłaściwych materiałów eksploatacyjnych;
    - napraw dokonywanych przez nieuprawnione osoby;
    - stwierdzenie faktu takiej naprawy lub samowolnego otwarcia sprzętu powoduje utratę gwarancji;
    - przeróbek, zmian konstrukcyjnych lub używania do napraw nieoryginalnych części zamiennych firmy Braun;
  - c) części szklane, żarówki oświetlenia;
  - d) ostrza i folie do golarek oraz materiały eksploatacyjne.
9. Bez nazwy i modelu sprzętu, daty jego zakupu potwierdzonej pieczętką i podpisem sprzedawcy karta gwarancyjna jest nieważna.
10. Niniejsza gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.



## ES1 Ceramiczna prostownica Typ 3543

Nasze produkty są zaprojektowane, by sprostać najwyższym standardom odnośnie jakości, funkcjonalności i wyglądu. Mamy nadzieję, że będą Państwo całkowicie zadowoleni ze swojego nowego urządzenia marki Braun.

Przed użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi i zachować ją do przyszłego wglądu.

### Ważne:

- Podłącz swoje urządzenie do gniazdka z prądem i upewnij się, że napięcie w gniazdu jest zgodne z napięciem urządzenia.
- Należy unikać kontaktu urządzenia z wodą.
- Dla dodatkowej ochrony zaleca się zamontować w elektrycznym obwodzie łazienki urządzenie różnicowoprądowe (RCD) ze znamionowym szczyłkowym prądem roboczym nie przekraczającym 30 mA i Amperów. Zapytaj o radę osobę odpowiedzialną za montaż.
- To urządzenie nie jest przeznaczone dla dzieci oraz osób z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, czuciowymi i umysłowymi, chyba że użycie odbywa się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo.
- Chowaj urządzenie przed dziećmi.
- Unikaj dotykania gorących części urządzenia.
- Kiedy urządzenie jest gorące, nie kładź go na powierzchniach, które nie są żaroodporne.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół urządzenia. Regularnie sprawdzaj, czy przewód zasilający nie jest zniszczony. Jeśli przewód zasilający jest zniszczony, przestań używać urządzenia i zanieś je do autoryzowanego serwisu firmy Braun. Nieautoryzowana naprawa może stanowić duże zagrożenie dla użytkownika.
- Ceramiczna prostownica firmy Braun powinna być używana wyłącznie na suche włosy.

## Opis:

1. Termoizolowana obudowa.
2. Pokrętko temperatury (min...max).
3. Dioda.
4. Przycisk on/off.
5. Obrótowy przewód zasilający.
6. Ceramiczne, ruchome płytki prostujące.

## Zanim zaczniesz:

- Umieść urządzenie na płaskiej, poziomej, żaroodpornej powierzchni i podłącz do gniazdka z prądem.
- Włącz urządzenie przesuwając przycisk on/off na pozycję „on”.
- Dioda (3) wskazuje, że urządzenie jest włączone i że płytki prostujące nagrzewają się.
- Po około minucie, urządzenie jest gotowe do użytku.
- Używając pokrętki temperatury (2), możesz ustawić temperaturę na jednym z 13 poziomów pomiędzy „min” i „max”.

Ustaw wyższą temperaturę dla grubszych włosów, mniejszą dla włosów delikatnych. Im wyższą nastawisz temperaturę, tym szybciej otrzymasz rezultat gładkich, wyprostowanych włosów.


## Prostowanie:

- Przed użyciem urządzenia upewnij się, że Twoje włosy są całkowicie suche.
- Najpierw przeczesz swoje włosy grzebieniem z szerokimi ząbkami (A).
- Rozdziel swoje włosy. Prostowanie włosów rozpocznij blisko od korzeni włosów (kosmyki maksymalnie długości 3-4 cm). Umieść pasemko włosów pomiędzy płytkami prostującymi, następnie zsuwaj płytki do pasemka.
- Delikatnie przesuwaj prostownicę po kosmyku włosów od korzeni w kierunku końców włosów. To zapewni najlepszy efekt prostowania i nie uszkodzi włosów. Nie trzymaj płytek w jednym miejscu dłużej niż 2 sekundy. Ruchome płytki prostujące umożliwiają łatwe i gładkie przesuwanie.
- Możesz przytrzymywać termoizolowaną obudowę dwoma palcami drugiej ręki, w celu zapewnienia lepszej kontroli podczas przesuwania płytek wzdłuż pasemka (1).
- Uwważ, wszystkie przedmioty będące w pobliżu płytek prostujących rozgrzeją się. Nie pozwól, by takie przedmioty weszły w kontakt z Twoją skórą.
- Ustaw wyższą temperaturę, by pocieszyć efekt prostowania. Ustaw niższą temperaturę, jeśli wolisz delikatniejsze prostowanie.

## Po użyciu:

Po każdym użyciu wyłącz urządzenie, odłącz od gniazdka i pozwól, by się całkowicie ochłodziło. Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.

Wyczyść urządzenie wilgotną ściereczką i użyj miękkiej ściereczki by je wytrzeć. Nigdy nie używaj środków do czyszczenia takich jak spirytus, czy benzyna.

Produkt ten spełnia wymogi dyrektywy EMV 2004/108/EEC oraz dyrektywy 2006/95 EEC dotyczącej elektrycznych urządzeń niskonapięciowych. 



Prosimy o nie wyrzucanie urządzenia do śmieci po zakończeniu jego użytkowania. W tym przypadku urządzenie powinno zostać dostarczone do najbliższego serwisu Braun lub do odpowiedniego punktu na terenie kraju, zajmującego się zbieraniem z rynku tego typu urządzeń.\*

Masa netto 0,36 kg