

INSTRUKCJA OBSŁUGI

RADIOBUDZIK

PRZED KORZYSTANIEM Z URZĄDZENIA PROSZĘ DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I ZACHOWAĆ JĄ NA PRZYSZŁOŚĆ

OPIS URZĄDZENIA (patrz rys. 1)

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI
(Wł./wył./auto) | 7. Minuty |
| 2. Ustawianie czasu | 8. Głośność główna / budzik |
| 3. Budzik wył. | 9. Przełącznik zakresu fal |
| 4. Sleep (autowył.) | 10. Pokrętko strojenia |
| 5. Przycisk drzemki | 11. Wskaźnik AUTO |
| 6. Godziny | 12. Ściemniacz HI-LO (jasno-ciemno) |
| | 13. Ustawianie budzika |

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Niniejsze elektroniczne radio z zegarem powinno działać wyłącznie na zasilaniu AC.

Mała, elastyczna antena drutowa z tyłu urządzenia służy do odbioru FM. Najlepszy odbiór uzyska się wyciągając całkowicie tę antenę.

Urządzenie jest wyposażone we wbudowaną antenę AM. Urządzenie powinno zostać tak ustawione, by zapewniało najlepszy odbiór fal radiowych.

ABY WŁĄCZYĆ RADIO

- Przesuń PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI do pozycji WŁ (ON).
- Używając PRZEŁĄCZNIKA WYBORU ZAKRESU FAL RADIOWYCH, wybrać zakres fal radiowych. Wybierz stację, pokręcając KONTROLKĄ DOSTRAJANIA.
- Ustaw KONTROLĘ GŁOŚNOŚCI na żądanym poziomie.
- Aby wyłączyć radio, przesuń PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI do pozycji WYŁ (OFF).
- WSKAŹNIK WŁĄCZONEGO BUDZIKA
Pojawiająca się świecąca kropka z dołnym lewym rogu wyświetlacza oznacza, że budzik jest ustawiony.

ABY USTAWIĆ PRAWDŁOWĄ GODZINĘ

- Jednym palcem przyciśnij i przytrzymaj przycisk CZASU.
- Drugim palcem przyciśnij i przytrzymaj przycisk MINUT, aż wyświetli się odpowiednia minuta. Puść przycisk, aby zatrzymać przesuwanie się minut do przodu.
- Ciągle przytrzymując przycisk CZASU, innym palcem naciśnij i przytrzymaj przycisk GODZINY, aż wyświetli prawidłowa godzina się. Puść przycisk, aby zatrzymać przesuwanie się godzin do przodu.

USTAWIANIE GODZINY BUDZIKA

- Przesuń PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI do pozycji AUTO.
- Przytrzymaj przycisk BUDZIK, zamiast przycisku CZASU, postępuj zgodnie ze wskazówkami *JAK USTAWIĆ PRAWDŁOWĄ GODZINĘ*.
Funkcja budzika zostanie włączona, a WSKAŹNIK WŁĄCZONEGO BUDZIKA się zapali.

BUDZENIE MUZYKĄ LUB DZWONKIEM

- Ustaw radio, jako opisano w *ABY WŁĄCZYĆ RADIO*.
- Przesuń PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI do pozycji AUTO.
- Ustaw czas budzenia jak opisano w *USTAWIANIE GODZINY BUDZIKA*.
- O ustawionej godzinie budzenia włączy się radio, będzie grać przez 120 minut, po czym się automatycznie wyłączy. Jeśli nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, sytuacja będzie

się powtarzać każdego dnia, aż *PRZEŁĄCZNIK FUNKCJI* nie zostanie przestawiony do pozycji WYŁ.

Aby sprawdzić czas budzenia, naciśnij przycisk Alarm Set Button (13) (ustawienie alarmu) a zegar pokaże aktualne ustawienie. Nastawiony czas, będzie nadal zapisany w pamięci nastawy a radio włączy się następnego dnia o tym samym czasie. Aby wyłączyć radio, naciśnij przycisk Alarm Off Button (3) (wyłączenie alarmu).

Jeśli ustawione jest budzenie radiem, ale chcesz słuchać radia przed ustawionym czasem alarmu: Naciśnięcie jednokrotnie przycisku SLEEP (4) (zaśnięcie) włączy radio a naciśnięcie jednokrotnie przycisku SNOOZE (5) (drzemka) wyłączy radio.

5. Jeśli chcesz być budzony DZWONKIEM, zamiast radiem, przekręć KONTROLĘ GŁOŚNOŚCI do pozycji BUZZER. Brzęczyk może być wyłączony naciśnięciem Alarm Off Button (3) (wyłączenie alarmu) albo może zostać zamieniony na radio przełączeniem przełącznika w położenie (1) "ON" (włączenie).

AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE RADIA

Możliwe jest automatyczne wyłączenie radia – po czasie zawierającym się w przedziale od 1. minuty do 1. godziny 59. minut. Wykonaj, co następuje – Gdy wszystkie ustawienia znajdują się w pozycji "budzenie radiem", wciśnij przycisk Sleep (4) oraz naciśnij przycisk Minuty (7), aby ustawić żądany czas automatycznego wyłączenia. Aby wyłączyć radio przed upłynięciem zaprogramowanego czasu, naciśnij przycisk Drzemka (5).

KORZYSTANIE Z TRYBU DRZEMKI

Po włączeniu się budzenia radiem o zaprogramowanym czasie, naciśnięcie przycisku Drzemka (5), pozwoli opóźnić budzik o około 8 minut.

BATERIA - ZASILANIE REZERWOWE

1. Otwórz pokrywę baterii i włóż 9V baterię dobrej jakości (nie załączona) do gniazda baterii na spodzie radia.
2. W przypadku awarii zasilania, radio i wyświetlacz godziny przestaną pracować, ale bateria podtrzyma odliczanie czasu. Oznacza to, że mimo iż nie będziesz widzieć godziny, dzięki baterii zegar ciągle będzie działać.

OSTROŻNIE:

- Urządzenie nie powinno być narażone na kapanie lub rozlanie płynu, oraz żaden przedmiot, wypełniony płynem, np. wazy, nie powinien być stawiany na urządzeniu.
- Należy zachować minimalne odległości w celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- Wentylacja nie powinna być blokowana poprzez zakrywanie otworów wentylacyjnych przedmiotami, jak gazety, obrusy, zasłony, itp.
- Nie należy umieszczać produktu w zamkniętych szafkach lub regałach bez zapewnienia odpowiedniej wentylacji.
- Na urządzeniu nie należy stawiać źródeł otwartego ognia, np. zapalonych świec.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w klimacie umiarkowanym.
- Jeśli główna wtyczka, lub urządzenie podłączeniowe są używane jako urządzenia rozłączające, urządzenie to powinno zawsze być włączone.
- Przed likwidacją urządzenia wyjmij baterie i wyrzuć je do odpowiedniego pojemnika na tego typu odpady.

SPECYFIKACJA

Źródło zasilania:	AC	230V ~ 50Hz
	DC	9V bateria (nie załączona)
Zakres dostrajania:		FM 87.5 - 108MHz AM 530 - 1600kHz
Moc wyjściowa:		4W