

INSTRUKCJA OBSŁUGI BUDZIK CYFROWY

OPIS URZĄDZENIA (patrz il. 1)

1. PRZYCISK ZAKRESU FAL:
AM/FM
2. PRZYCISK ►/R-M-D CZAS
LETNI
3. PRZYCISK DRZEMKA/SLEEP
4. PRZYCISK USTAWIANIA
ALARMU
5. PRZYCISK WŁ./WYŁ.
6. PRZYCISK ◀/TEMP/°C/°F
7. ALARM 1 PRZYCISK RADIO/
SYGNAŁ
8. ALARM 2 PRZYCISK RADIO/
SYGNAŁ
9. PRZYCISK TRYBU
10. WYŚWIETLACZ DIODOWY
11. PRZYCISK RESET
12. ŚCIEMNIACZ WYŚWIETLACZA
AUTO WYŁ./NISKI/WYSOKI
13. PRZEWÓD ZASILANIA
14. CZUJNIK TEMPERATURY
WEWNĘTRZNEJ
15. ANTENA UKF
16. CZUJNIK PODCZERWIENI
17. WEJŚCIE LINIOWE
18. POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI
19. POKRĘTŁO STROJENIA
20. GŁOŚNIK
21. TABLICZKA ZNAMIONOWA
22. POKRYWA BATERII
23. PODŚWIETLENIE
24. PRZYCISK WŁ./WYŁ.
PODŚWIETLENIA

PODŁĄCZENIE ZASILANIA

Podłącz kabel zasilania do gniazda sieciowego. Niniejsze urządzenie jest wyposażone w układ rezerwowego zasilania, do uruchomienia którego potrzebne są trzy płaskie baterie litowe 3-woltowe, model CR2032 (nie załączone w opakowaniu). Umieść baterie w komorze, upewniając się, że ich biegunowość odpowiada przyłączom wewnątrz komory: dodatnim i ujemnym (+ oraz -). Na wypadek przerwy w dopływie energii elektrycznej, zegar automatycznie przełączy się na zasilanie bateriami, a pamięć zegara i czasomierza nie ulegnie wykasowaniu. Kiedy dopływ energii elektrycznej zostanie przywrócony, zegar znów przełączy się w tryb zasilania prądem zmiennym.

1. USTAWIANIE ZEGARA I DATY

A. Ustawianie godziny i kalendarza – W trybie normalnym, wciśnij i przytrzymaj na ponad 2 sekundy przycisk ustawiania trybu (9), aby uruchomić tryb Ustawiania godziny, po czym wciśnij przycisk ustawiania trybu (9), aby przełączać między trybami w następującej kolejności:

Normalny → Rok → Miesiąc → Dzień → Tryb 12-/24-godzinny → RTC
Godzina → RTC Minuty → Normalny; (RTC – zegar czasu rzeczywistego)

Czynności (podczas ustawiania danych):

- Naciśnij przycisk ◀/TEMP/°C/°F (6), aby zmieniać dane - wstecz
- Naciśnij przycisk ►/R-M-D/CZAS LETNI (2), aby zmieniać dane – do przodu
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk ◀ lub ► przez 2 sekundy, aby uruchomić automatyczne przewijanie danych.

B. Nastawianie Alarmu 1/Alarmu 2 – W trybie normalnym wciśnij i przytrzymaj przycisk nastawiania budzika (4) przez ponad 2 sekundy, aby przejść w tryb nastawiania budzika. Po uruchomieniu tego trybu można przełączać między ustawieniami, przy użyciu przycisku (4), w następującej kolejności:

Tryb normalny → Godzina Alarmu 1 → Minuta Alarmu 1 → Budzenie weekendowe Alarmu 1 → Godzina Alarmu 2 → Minuta Alarmu 2 → Budzenie weekendowe Alarmu 2 → Tryb normalny

Czynności (podczas ustawiania danych):

- Naciśnij przycisk \leftarrow /TEMP/°C/°F (6), aby zmieniać dane - wstecz
- Naciśnij przycisk \rightarrow /R-M-D/CZAS LETNI (2), aby zmieniać dane – do przodu.
- Wciśnij i przytrzymaj przycisk \leftarrow lub \rightarrow przez 2 sekundy, aby uruchomić automatyczne przewijanie danych.

2. USTAWIANIE ŹRÓDŁA ALARMU ORAZ WŁĄCZANIE/ WYŁĄCZANIE ALARMU**A. Zmiana źródła alarmu**

Ustaw przycisk AL1 (7) lub AL2 (8) w pozycji Muzyka \square , aby wybrać budzenie radiem; w pozycji Brzęczyk \square , aby wybrać budzenie brzęczykiem; w pozycji Alarm wyłączony (Off), aby wyłączyć wszystkie godziny budzenia.

Przestaw przełącznik ściemniacza wyświetlacza (12) w pozycję trybu Auto off (automatyczne wyłączenie). W momencie uruchomienia budzika wyświetlacz i podświetlenie podstawy włączą się automatycznie.

3. CZAS TRWANIA ALARMU I FUNKCJA DRZEMKI (SNOOZE)

Czas trwania alarmu – alarm brzęczyka lub włączone radio – będzie trwał przez 30 minut, jeżeli nie zostanie wciśnięty żaden przycisk. Wówczas alarm wyłączy się i włączy ponownie o tej samej godzinie następnego dnia.

Funkcję drzemki włącza się w następujący sposób:

- Podczas trwania alarmu, wciśnij przycisk SNOOZE (3), aby włączyć funkcję drzemki, a sygnał brzęczyka lub radio automatycznie się wyłączy.
- Czas trwania drzemki wynosi 9 minut (nie wliczając w to przesunięcia sekund).
- Funkcja drzemki: pozostanie włączona, chyba że przycisk (5) – wyłączenie alarmu – zostanie przełączony w pozycję OFF, albo brzęczyk czy radio automatycznie wyłączą się po 30 minutach.

4. JAK ZMIENIĆ INFORMACJE POKAZYWANE NA WYŚWIETLACZU

- Naciśnięcie przycisku \rightarrow /R-M-D/CZAS LETNI (2), podczas zwykłej pracy, spowoduje przełączenie na wyświetlanie ROKU/MIESIĄCA/DNIA, po 5. sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu.
- Naciśnięcie przycisku \leftarrow /TEMP/°C/°F (6), podczas zwykłej pracy, spowoduje przełączenie na wyświetlanie temperatury wewnątrz pomieszczenia, po 5. sekundach wyświetlacz powróci do wyświetlania czasu.
- Naciśnij przycisk \leftarrow /TEMP/°C/°F, podczas zwykłej pracy, aby wyświetlić temperaturę wewnątrz pomieszczenia, przytrzymaj przycisk przez 3 sekundy, aby zmienić jednostki temperatury $-^{\circ}$ C/°F.

5. FUNKCJA UŚPIENIA (SLEEP)

W trybie odtwarzania radia, wciśnij przycisk (3) Snooze/Sleep, aby włączyć tryb uśpienia. Czas uśpienia będzie migał na wyświetlaczu przez 5 sekund i wówczas przy użyciu przycisku Sleep wybierz okres czasu, po którym radio ma się wyłączyć: maksymalną wartością jest 90 minut, a minimalną – 15 minut. Aby wyłączyć funkcję uśpienia, wciśnij przycisk (5).

Czas letni – DST (Daylight Saving Time)

Wciśnij i przytrzymaj przez 3 sekund przycisk (2) \rightarrow , aby przełączać między włączeniem/wyłączeniem funkcji czasu letniego.

OBŚLUGA RADIA

- Wciśnij przycisk zasilania (5), aby włączyć radio.
- Wybierz zakres fal AM lub FM, przy pomocy przełącznika zakresu fal (1).
- Wybierz pożądaną stację radiową przy pomocy pokrętki strojenia radia (19).
- Głośność można regulować przy pomocy pokrętki (18).
- Wciśnij przycisk zasilania (5), aby wyłączyć radio.

Uwaga:

- Przy słuchaniu radia na falach AM należy skorzystać z wewnętrznej anteny kierunkowej. Obracaj odbiornikiem tak, aby uzyskać najlepszy odbiór.
- Upewnij się, że przewód anteny fal FM (15) jest całkowicie rozwinięty i rozciągnięty dla uzyskania jak najlepszego odbioru.

ZEROWANIE USTAWIEŃ

- Przycisk zerowania ustawień (11) znajduje się z tyłu urządzenia. Należy go wcisnąć przy użyciu długopisu, po każdej wymianie baterii, lub jeśli urządzenie nie działa poprawnie. To spowoduje wykasowanie wszystkich ustawień i wszelkie zapisane dane zostaną utracone (ustawienia godzin alarmu i zegara).

OSTRZEŻENIE

- Na urządzeniu nie wolno umieszczać źródeł otwartego ognia, na przykład zapalonych świeczek.
- Urządzenia nie wolno umieszczać w zabudowie, na przykład w szafce, gdzie brak jest odpowiedniej wentylacji.
- Aby zapobiec ryzyku pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, należy chronić urządzenie przed wilgocią i deszczem.
- Urządzenia nie powinno wystawiać się na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, bardzo wysokich lub niskich temperatur, wilgoci, wstrząsów, lub umieszczać go w zakurzonej przestrzeni.
- Nie wolno używać środków żrących, benzenu, rozcieńczalnika lub innych rozpuszczalników do czyszczenia powierzchni urządzenia. W tym celu należy użyć łagodnego detergentu bez dodatków ściernych i przetrzeć urządzenie czystą, suchą szmatką.
- Nie wolno wkładać kabli, szpilek/kolców lub innych podobnych przedmiotów do wlotów powietrza lub otworów w urządzeniu.
- Nie należy stawiać urządzenia w pobliżu lamp stołowych. Światło wpływa niekorzystnie na odbiór fal przez czujnik podczerwieni.

FUNKCJE CZUJNIKA PODCZERWIENI

- Jeżeli radio jest wyłączone, wyświetlacz wskazuje temperaturę wewnątrz pomieszczenia. (il. 2)
 - Umieść dłoń nad czujnikiem (16), na 1. sekundę, aby wyświetlić temperaturę wewnątrz pomieszczenia.
- Jeżeli włączone jest radio, za pomocą czujnika podczerwieni możesz włączyć funkcję sleep. (il. 3)
 - Umieść dłoń nad czujnikiem (16), na 2. sekundy, aby włączyć funkcję sleep. Na wyświetlaczu diodowym pojawi się słowo 'Sleep'. Zakres czasu autowylączenia: 15-90 minut. (Zajrzyj na stronę 3, aby dowiedzieć się, jak ustawić żądany czas autowylączenia). Naciśnij przycisk Wł./Wył. (5), aby anulować funkcję sleep.
- Jeżeli włączony jest tryb alarmu, za pomocą czujnika podczerwieni możesz włączyć funkcję drzemki. (il. 4)

- Umieść dłoń nad czujnikiem (16), na 1. sekundę, aby uruchomić 9. minutową funkcję drzemki.
- 4. Jeżeli radio jest włączone, za pomocą czujnika podczerwieni możesz wyświetlić częstotliwość oraz temperaturę wewnątrz pomieszczenia. (il. 5)
 - Umieść dłoń nad czujnikiem (16), na 1. sekundę, aby wyświetlić temperaturę wewnątrz pomieszczenia.
 - Umieść dłoń nad czujnikiem (16), na 1. sekundę, aby wyświetlić częstotliwość radiową.
- 5. Jeżeli radio jest wyłączone, użyj przełącznika Ściemniacz wyświetlacza auto wyt./niski/wysoki (12), aby wybrać tryb automatycznego wyłączenia, który spowoduje automatyczne wyłączenie wyświetlacza czasu i dolnego podświetlenia po 15. sekundach. (il. 4)
 - Umieść dłoń nad czujnikiem (16), na 1. sekundę, aby włączyć wyświetlacz oraz podświetlenie.
 - Naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć wyświetlacz oraz podświetlenie.

DANE TECHNICZNE

Zakres częstotliwości:	AM 540-1611kHz FM 87,5-108MHz
Zasilanie awaryjne:	3V (1 płaskie 3-woltowe baterie litowe, CR2032) (nie załączone w opakowaniu)
Źródło zasilania:	AC 230V ~ 50Hz, 5W

OSTRZEŻENIE:

Aby ograniczyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, urządzenie należy chronić przed wilgocią i deszczem.

UWAGA: Nie wolno podłączać przewodu anteny FM do anteny zewnętrznej.

OSTRZEŻENIE PRZED KAPIĄCYMI PŁYNAMI:

Urządzenia nie można narażać na działanie kapiącego lub chlapiącego płynu oraz nie wolno na nim stawiać żadnych przedmiotów wypełnionych płynem, takich jak wazony.

OSTRZEŻENIE DOT. WENTYLACJI:

Nie wolno zasłaniać otworów wentylacyjnych podczas korzystania z urządzenia.

OSTRZEŻENIE WYŁĄCZENIA URZĄDZENIA Z SIECI:

Wtyczka służy do podłączenia urządzenia do sieci zasilającej, dlatego powinna być zawsze łatwo dostępna.