

Zakłady Sprzętu Precyzyjnego  
„NIEWIADÓW” S.A.

**NIEWIADOW**

Osiedle Niewiadów 49  
97-225 UJAZD  
Tel. 044-719-20-00  
Fax. 044-719-20-16  
www.niewiadow.pl

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

# SUSZARKA DO PRODUKTÓW SPOŻYWCZYCH TYP 970; 971 i 972

### DANE TECHNICZNE

Napięcie znamionowe - 230V ~ 50Hz

Znamionowa moc pobierana - 330W

Moc grzałki - 300W

Klasa izolacji II / nie wymaga uziemienia /.

Rodzaj pracy - praca ciągła pod nadzorem.

Poziom hałasu - 57dB

Spełnia wymagania bezpieczeństwa dla urządzeń elektrycznych (znak **B**), oraz zasady bezpieczeństwa zawarte w Dyrektywie 2006/95/EC dotyczącej niskiego napięcia i Dyrektywie 2004/108/EC dotyczącej kompatybilności elektromagnetycznej (oznakowanie **CE**).

### 1. Przeznaczenie suszarki

Suszarka służy do suszenia produktów spożywczych pochodzenia roślinnego (owoce, warzywa, grzyby, zioła) w celu umożliwienia długotrwałego ich przechowywania w warunkach domowych.

Wyrób posiada Świadectwo Jakości Zdrowotnej dopuszczające do kontaktu z artykułami spożywczymi.

**Nie pozostawiać włączonej suszarki bez nadzoru**

## 2. Działanie i obsługa suszarki.

### UWAGA!

Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, lub osoby o braku doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwracać uwagę na dzieci, aby nie bawili się sprzętem.

Suszarka składa się z zespołu wentylacyjno-grzejnego, sit i pokrywki.

**Produkty przeznaczone do suszenia należy oczyścić i ułożyć na sitach luźno, tak aby nie odciąć całkowicie przepływu powietrza.**

Napełnione sita ustawić na zespole wentylacyjno-grzejnym i uruchomić suszarkę:

W przypadku suszarki typ 971 i 972:

- Przycisnąć przycisk wyłącznika I głównego, załączy się połowa mocy suszarki (150W) i zaświeci się lampka wyłącznika I.
- Przycisnąć przycisk wyłącznika II, załączy się pełna moc suszarki (330W) i zaświeci się lampka wyłącznika II.

**Zaleca się aby pierwsza faza suszenia odbywała się na pełnej mocy.**

- Przyciskając ponownie przycisk wyłącznika II, wyłączy się pełna moc, zgaśnie lampka wyłącznika II, a suszarka pracować będzie na połowie mocy.
- Następnie przyciskając przycisk wyłącznika I głównego zgaśnie lampka wyłącznika I głównego i suszarka przestanie pracować.
- Jeżeli suszarka pracuje na pełnej mocy i przyciśniemy przycisk wyłącznika I głównego to suszarka się wyłączy i zgasną obie lampki wyłączników.

W przypadku suszarki 970:

- Przycisnąć wyłącznik górny do pozycji „ON” lub „I”.
- Wyłącznik dolny pozwala na załączenie pełnej mocy – pozycja „MAX” lub „II”, ewentualnie połowy mocy – „MIN” lub „I”

**Zaleca się aby pierwsza faza suszenia odbywała się na pełnej mocy „MAX” lub „II”.**

- Wyłączenie suszarki następuje po ustawieniu wyłącznika górnego w pozycji „OFF” lub „O”
- Ze względu na rodzaj zastosowanego w wyrobie wyłącznika, dolny wyłącznik w pozycji „I” podczas pracy może się żarzyć lub nie. Jest to normalne dla działania urządzenia i nie świadczy o jego odbiegających od normy parametrach eksploatacyjnych.

## UWAGA !

**Nie stawiać na zespole wentylacyjno-grzejnym sit z ociekającymi wodą produktami.**

Podgrzane powietrze przechodzące przez sita powoduje odparowanie wody z suszonych produktów.

Czas suszenia zależy jest od zawartości wody w suszonych produktach i od ich rozdrobnienia, np. jabłka proponujemy suszyć w plastrach nie grubszych niż 5mm. W trakcie suszenia zaleca się zamieniać sita miejscami dla uzyskania równomiernego suszenia produktów.

Suszenie produktów wodnistych ( np. śliwki, mokre grzyby) wymaga znacznie dłuższego czasu.

### 3. Zabezpieczenie przed przegrzaniem.

**Suszarka posiada podwójne zabezpieczenie termiczne przed przegrzaniem:**

1. **Wyłącznik automatyczny** pozwalający jej na pracę w cyklu automatycznym (przy nadmiernym wzroście temperatury następuje odłączenie grzałki, wyrób pracuje jak wentylator i po przechłodzeniu następuje ponowne załączenie grzałki).

2. **Ogranicznik temperatury z podtrzymaniem sieciowym**, który zapobiega nadmiernemu przegrzaniu się urządzenia w czasie eksploatacji w warunkach, np. zablokowania silnika.

**Po zadziałaniu ogranicznika w celu ponownego uruchomienia suszarki należy:**

- **wyjąć wtyczkę z gniazda sieciowego,**
- **pozostawić urządzenie do ostygnięcia,**
- **włożyć wtyczkę do gniazda sieciowego,**
- **włączyć urządzenie.**

### Ostrzeżenie:

**W celu uniknięcia zagrożenia spowodowanego niezamierzonym powrotem do stanu wyjściowego zabezpieczenia termicznego, sprzętu nie wolno zasiląć poprzez zewnętrzny łącznik taki jak programowalny łącznik czasowy, lub przyłączać do obwodu regularnie załączanego i wyłączanego przez dostawcę energii.**

## 4. Konserwacja.

**Jeżeli przewód zasilający nie odłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub przez specjalistyczny zakład naprawczy albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.**


Sita myć w letniej wodzie z dodatkiem popularnych środków do mycia naczyń. Zespół wentylacyjno-grzejny myć wilgotną szmatką i wytrzeć do sucha.

**Zespołu wentylacyjno-grzejnego nie myć pod bieżącą wodą, nie zanurzać!**

W instrukcji zamieściliśmy podstawowe informacje w zakresie obsługi suszarki, natomiast praktyczne jej wykorzystanie z pożytkiem dla gospodarstwa domowego pozostawiamy inwencji i doświadczeniu kulinarnemu Szanownych Użytkowników.

## **PORADY DOTYCZĄCE OCHRONY ŚRODOWISKA**

Niniejsze urządzenie posiada oznaczenia zgodne z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC oraz ustawą o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Symbol  umieszczony na produkcie oznacza, że wyrób, który nie nadaje się już do użytku nie może być umieszczany w koszu łącznie z innymi odpadami z gospodarstwa domowego.

Zużyte urządzenie, w celu jego złomowania, należy zdać w lokalnym punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego lub oddać do sklepu przy zakupie nowego urządzenia.

Informacje na temat systemu zbierania zużytego sprzętu można uzyskać w lokalnym urzędzie miasta, gminy lub w sklepie, w którym produkt został zakupiony.

Zapewniając prawidłowe złomowanie niniejszego urządzenia przyczynią się Państwo do ograniczenia ryzyka wystąpienia negatywnego wpływu produktu na środowisko i zdrowie ludzi, które mogłoby zaistnieć w przypadku niewłaściwego postępowania ze zużytym urządzeniem.

Masa suszarki: 2,0 kg .