

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Proszę dokładnie zapoznać się z instrukcją.

ZALETY WAGI:

- precyzyjność
- wyłączanie automatycznie i ręczne
- funkcja ważenia opakowania (tara)
- wskaźnik przeciążenia
- wskaźnik baterii
- wbudowany czujnik temperatury ze wskaźnikiem temperatury i alarmem
- ciężar/skoki pomiaru

Pojemność (max)	Podział/skok pomiaru
2kg	1g
5kg	2g
2kg/4lb 6oz	1g/0,05oz
5kg/11lb	2g/0,1oz

Ciężar i skoki pomiaru są nadrukowane na wadze.

UŻYTKOWANIE

1. Otworzyć pojemnik na baterie pod spodem urządzenia. Podłączyć baterię 9V (nie należy do kompletu). Zamknąć pojemnik.
2. Ustawić wagę na równej, płaskiej, twardej powierzchni. Upewnić się że waga stoi stabilnie. Nałożyć miskę.
3. Wcisnąć klawisz "ON/OFF" aby włączyć urządzenie. Odczekać chwilę aż na wyświetlaczu pojawi się "0". (ok. 2sek.)



Teraz waga gotowa jest do pracy

4. Przełącznik "Kg/Lb": przelączając ten klawisz z jednej pozycji w drugą możecie Państwo wybierać między kg i lb.
Ważony produkt ustawiać na środku miski. Odczytać pomiar dopiero gdy wskaźnik wskazuje stabilny pomiar. Waga wskazywana jest następująco:



KLAWISZ "Z/T"

1. Włączyć wagę jak opisano powyżej
2. Ustawić miskę lub inny pojemnik na powierzchni ważącej. Na wyświetlaczu pojawi się ciężar pojemnika.
3. Wcisnąć klawisz "Z/T" (Zero/Tara), wskazanie automatycznie zniknie a wskaźnik wskazuje "0" i słowo "TARE".
4. Teraz można dodawać produkty do pojemnika. Wskazywana jednak będzie tylko waga produktu bez pojemnika.
5. Kroki 3 i 4 można powtarzać wielokrotnie aby ważyć poszczególne dodawane produkty.
6. Po zakończeniu ważenia tym sposobem wcisnąć ponownie klawisz "Z/T" aby tym razem odważyć produkty wyciągane z pojemnika. Na wyświetlaczu pojawi się wskazanie z minusem, które wskazuje wagę odejmowanego produktu. Ponowne przyciśnięcie klawisza "Z/T" pozwoli wyzerować wagę.
7. Gdy po włączeniu waga nie wskazuje "0", lub nie jest stabilna, można ją wyzerować również wciskając klawisz "Z/T".


WYŁĄCZANIE AUTOMATYCZNE LUB MANUALNE

- Po włączeniu wagi, gdy nie jest ona używana przez ok. 1min. wyłącza się automatycznie.
- Waga wyłączy się również automatycznie gdy po zważeniu nie używana jest przez ok. 30sek.
- Wyłącznikiem "ON/OFF" wagę można wyłączyć w każdym momencie.

UWAGA PRZY PRZECIĄŻANIU

Maksymalny ciężar ważonych produktów podany jest na wadze. W przypadku przekroczenia maksymalnej wagi o 1% pojawia się na wyświetlaczu tekst "ERR". Przeciążanie wagi może ją uszkodzić.

USTAWIANIE ALARMU



- Wciśnij T-SET, aby potwierdzić i przejść do kolejnej cyfry.
- Po ustawieniu zakresu czasowego, naciśnij T-SET, aby rozpocząć odliczanie.
- Wciśnij jakikolwiek przycisk, aby odliczanie zatrzymać
- Wciśnij T-SET, aby wyczyścić wprowadzony zakres czasowy.
- Gdy odliczanie dojdzie do „00:00”, na 60 sekund włączy się alarm, a waga automatycznie się wyłączy.
- Max. zakres czasowy: 99:99

WSKAŹNIK I CZUJNIK TEMPERATURY

- Czujnik uaktywnia się automatycznie po włączeniu wagi. Następuje pomiar temperatury otoczenia a wynik pokazuje się po prawej stronie na wyświetlaczu.
- Zakres temperatur (w °C): 0 - +40°C.
- Skok pomiaru: 0,5°C
- Dokładność: +/- 2°C

WSKAŹNIK BATERII



Gdy bateria jest już słaba na wyświetlaczu pojawia się napis:
NALEŻY WÓWCZAS WŁOŻYĆ NOWE BATERIE

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA I MOŻLIWOŚCI ZAKŁÓCEŃ

- Waga ta jest urządzeniem precyzyjnym i czułym. Nie narażać wagi na wstrząsy, uderzenia itp.. W przypadku nie używania wagi wyciągnąć z niej baterię.
- Nie wciskać zbyt mocno klawiszy, nie wciskać ich za pomocą ostrych przedmiotów (np.: długopisem)
- Gdy po włączeniu wagi nie pojawia się nic na wyświetlaczu należy sprawdzić czy poprawnie włożona jest bateria. Baterię należy sprawdzić.
- Do czyszczenia wagi nie używać żadnych ostrych, szorujących środków. Wagę należy czyścić miękką zwilżoną ściereczką. **POD ŻADNYM POZOREM NIE WKŁADAĆ URZĄDZENIA DO WODY.**
- Wagę ustawić z dala od źródeł ciepła np.: kuchenek elektrycznych.
- Pracę wagi mogą zakłócać urządzenia wytwarzające pole magnetyczne np.: telefon komórkowy.
- Wyciągnąć baterię gdy waga nie jest używana.
- Waga przeznaczona jest tylko do użytku domowego.