

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

Suszarka ta jest bardzo łatwa w obsłudze, lecz przed rozpoczęciem użytkowania prosimy o dokładne przeczytanie instrukcji.

1. Przed podłączeniem urządzenia do prądu, należy zawsze sprawdzać, czy włącznik jest wyłączony.
2. Wyższy stopień suszenia używać do suszenia włosów, niższy do układania.
3. Po wyłączeniu urządzenia a przed ponownym włączeniem odczekać, aż suszarka ostygnie.

### OPIS CZĘŚCI:

1. DYSZA POWIETRZNA
2. SZCZOTKA OKRĄGŁA Z METALOWYM WKŁADEM
3. SZCZOTKA OKRĄGŁA
4. PROSTOWNICA DO WŁOSÓW
5. PRĘT GRZEWCZY POWIETRZA
6. NAKŁADKA MODELUJĄCA - SZCZOTKA (GRZEBIEN)
7. PÓLSZCZOTKA/SZCZOTKA POWIETRZA



### PRAWIDŁOWE UŻYCIĘ CZĘŚCI DODATKOWYCH

- Przy zakładaniu części dodatkowej na suszarkę zwrócić uwagę, aby rowek części znajdował się w jednej linii z ząbkami na urządzeniu. Połączyć te dwie części razem, aż się zazębią.
- Aby daną część zdjąć, nacisnąć przycisk zwalniający i zdjąć część.

### SZCZOTKA POWIETRZA

Do ładnych bocznych fal.

### SZCZOTKA OKRĄGŁA/SZCZOTKA MODELUJĄCA

Zawsze należy się upewnić, że kosmyki nie mają zbyt dużej grubości i że włosy nie są owijane więcej niż dwa razy wokół szczotki. Nie należy stylizować pasm o szerokości większej niż 2-3cm.

Urządzenie należy przytrzymać w tej pozycji przez ok. 15 do 30 sekund, a następnie ostrożnie rozwinąć włosy nawinięte na szczotkę. Czynności należy powtórzyć ze wszystkimi pasmami. Przed nadaniem włosom ostatecznego wyglądu należy odczekać, by ostygły.

Długotrwały efekt można osiągnąć, gdy pasma są nakręcane jeden obok drugiego. W ten sposób włosy mają na całej długości kontakt z rozgrzaną szczotką. Zawsze należy zwracać uwagę, aby końcówki włosów zostały całkowicie nakręcone na szczotkę. Takie działanie gwarantuje, że końcówki włosów nie będą odstawać od fryzury.

### PRĘT GRZEWCZY POWIETRZA

Do układania loków w formie spiral do skręconych.

### DYSZA POWIETRZNA

Do szybkiego wysuszenia włosów.

### SZCZOTKA OKRĄGŁA Z METALOWYM WKŁADEM

Ta szczotka posiada ściągane elementy, które ułatwiają zdejmowanie szczotki z jeszcze

## WYBRAĆ ŻĄDANY STOPIEŃ SUSZENIA:

- Pozycja 0: wył.
- Pozycja 1: połowa mocy, funkcja zimna dla delikatnego suszenia oraz styling'u
- Pozycja 2: połowa mocy, średnia temperatura dla delikatnego suszenia oraz styling'u
- Pozycja 3: pełna moc, wysoka temperatura do szybkiego suszenia

## CZYSZCZENIE

Przed rozpoczęciem czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka ściennego. Do czyszczenia używać lekko nawilżonej ściereczki, na koniec wytrzeć do sucha. Nie używać ostrych środków czyszczących.

## OSTRZEŻENIE:

Nigdy nie wkładać suszarki do wody i uważać, aby wtyczka zawsze była sucha. Częściej czyścić pokrywę dmuchawy z włosów oraz drobnych zanieczyszczeń – ale nie zanurzać w wodzie. Brudna lub zatkana pokrywa prowadzi do przegrzania urządzenia.

## WAŻNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, szczególnie, jeśli w pobliżu znajdują się dzieci, prosimy o bezwzględne przestrzeganie niniejszych wskazówek:

## PRZED UŻYCIEM KONIECZNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!

1. Po użyciu zawsze wyciągać wtyczkę.
2. Nie używać suszarki w wannie.
3. Urządzenie nie może upaść do wody lub innej cieczy.
4. Nie dotykać urządzenia, jeśli spadło do wody – natychmiast wyjąć wtyczkę!

## ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM ORAZ POŻARU:

1. Jeśli urządzenie jest w trakcie działania, nie pozostawiać go bez nadzoru.
2. Zachować szczególną ostrożność, gdy w pobliżu znajdują się dzieci.
3. Urządzenie używać tylko do przewidzianego w instrukcji celu, nie używać żadnych obcych części dodatkowych.
4. Nigdy nie używać urządzenia, jeśli uszkodzony jest kabel lub wtyczka, jeśli nie funkcjonują one poprawnie lub jeśli urządzenie spadło do wody. W takim przypadku urządzenie należy zanieść do naprawy.
5. Nie pozostawiać kabla w pobliżu gorących powierzchni.
6. Otwory powietrzne pozostawiać nie zatkane, nie kłaść nigdy na miękkie powierzchnie (np. łóżko). Otwory utrzymywać w czystości od włosów i innych zanieczyszczeń.
7. Nie wkładać nigdy przedmiotów do otworów.
8. Nie używać na wolnym powietrzu oraz nie używać jednocześnie produktów w sprayu.
9. Nie dmuchać gorącym powietrzem bezpośrednio w oczy.
10. Części dodatkowe mogą się nagrzać podczas używania. Przed dotknięciem pozostawić do ostygnięcia.
11. Nie używać w pobliżu umywalk, wanien lub innych zbiorników, w których znajduje się woda.

## ZACHOWAJ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI!

## DANE TECHNICZNE

220-240V • 50Hz • 1000W